„Remember“ Beschreibung und Gebrauchsanleitung

www.dutschke-leuchten.com
Dorfstr. 22b 39615 Werben

230 V
50 Hz

"Remember" 2 x 80 W R7s 78 mm

Hommage an Glühleuchtmittel
Stimmungslicht
Ewigkeitslampe

Lieferumfang:
Leuchte aus Edelstahl mit Zuleitung und Schalter.
Anschluss Sett für Wand/Deckenmontage.

Art der Leuchte:
Die halbierte Betriebsspannung in Reihenschaltung verringert die Lichtausbeute geringfügig und verlängert die Lebensdauer der Glühleuchtmittel um mehr als das Tausendfache.
Der Verbrauch der Leuchte liegt bei 80 Watt wenn zwei 80 Watt Leuchtmittel in betrieb sind.

Sicherheitshinweise:
Leuchte von autorisierter Elektrofachkraft installieren lassen.
Vor Arbeiten an der Leuchte diese vom Netz trennen.
Vor Wechsel von Leuchtmitteln die Leuchte spannungsfrei machen.
Arbeiten an der Leuchte nur vornehmen wenn diese erkaltet ist.
Der Betrieb der Leuchte ohne Schutzgläser ist unzulässig.
Glaskörper im Betrieb nicht berühren: Verbrennungsgefahr.
Die maximale Belastung nicht überschreiten.
Gebrauchsanleitung aufbewahren.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:
Liegend im Haus auf waagerechter Fläche in trockener Umgebung.
Montage an Wand, Decken oder Schrägen im Haus in trockener Umgebung.
Leuchtmittel: zwei gleiche Halogen Brennstäbe R7s 78mm lang in 80 Watt oder darunter.
Leuchte kann mit Dimmer betrieben werden.

Installation:
Berührung von Werkzeugen an Leuchte vermeiden.
Öffnen der Leuchte: die beiden großen Hutmuttern lösen.
Zuleitung mit Schalter gegen Anschlusskabel für Wand/Deckenmontage austauschen.
Unterbau an die Decke/Wand platzieren so dass sich die Kabeldurchlassöffnung des Unterbaus über der Stelle befindet an der das Anschlusskabel aus der Decke/Wand kommt.
Bohrlöcher für die Befestigungsschrauben anzeichnen und bohren:
Bohrer: 8mm. Bohrtiefe: 4 cm.
Bei Untergrund aus Holz darf der Bohrer schwächer sein weil auf den Dübel verzichtet wird.
Bei Untergrund aus Gipskarton werden Spreizdübel empfohlen.
Anschlusskabel durch die Kabeldurchlassöffnung des Unterbaus führen.
Beide Befestigungsschrauben des Unterbau nur leicht anziehen. Kabel anschließen.
Beleuchtungskörper auf den Unterbau positionieren und mit beiden Hutmuttern befestigen.

Wechseln defekter Leuchtmittel:
Schutzglas abziehen und beide Brennstäbe auswechseln. Die Leuchtmittel mit Papiertaschentuch gut abwischen damit sie frei von Berührungsspuren sind.
Berührungsspuren können die Lebensdauer von Leuchtmitteln erheblich verkürzen.

Reinigungshinweis:
Einmal jährlich die Gläser runterziehen und mit Seife reinigen.

Entsorgen:
Nach Ende der Lebensdauer das Produkt fachgerecht entsorgen; es soll nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Auskünfte erteilen kommunale Stellen.